مذكرة محاضرات في قوى التروس Lecture Notes in Gear Forces

إعداد

دكتور مهندس/ أسامة محمد المرضي سليمان خيال Dr. Osama Mohammed Elmardi Suleiman Khayal

قسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة والتقنية جامعة وادي النيل عطبرة – السودان

فبراير 2019م

قوي التروس

Gear Forces

مكونات قوى التروس:- (The Components of Gear Forces

يكون من الأفضل تحديدها مقارنة بتحديد محصلة قوة الترس بالرغم من أنَّ الأخيرة يمكن تحديدها بالمجموع المتجهى للمكونات. هذه المكونات يتم استخدامها في حساب ردود الأفعال عند المحامل، مقاس العمود، إلخ.

فقودات الاحتكاك: (Friction Losses)


في التروس العدلة (Spur)، الحلزونية (helical)، المخروطية (Bevel) تكون فقودات الاحتكاك عادة صغيرة جداً بحيث يتم اعتبار هذه التروس تعمل بكفاءة %100. هنالك حالات يجب فيها اعتبار الاحتكاك في التروس العدلة بالرغم من أنَّه صغير جداً كما في حالة توليد القدرة في التروس الكواكبية (Planetary Gearing).

عادة ما تكون التروس الدودية ليست بكفاءة العدلة، المخروطية والحلزونية؛ بما أنَّه عادة ما يتم أخذ الاحتكاك في الحسبان في تحديد مكونات القوة على التروس الدودية.

مكونات قوة الترس العدل: (Spur Gear Force Components) (الشكل (1) أدناه)

- القوة المماسية، $F_t=M_t$ ، حيث M_t عزم الترس، و $T_t=M_t$ نصف قطر الخطوة.
 - القوة الانفصالية أو النصف القطرية، ϕ نصب ناوية الضغط. ϕ هي زاوية الضغط. (2)

لاحظ أن القوة نصف القطرية (radial force) تكون دائماً متجهة نحو مركز الترس.



الترس الحلزوني: - (Helical Gear)

يتم التعبير عن مكونات القوة بطريقتين مختلفتين اعتماداً على كيفية تعريف زاوية الضغط. هنالك معياران: (1) يتم قياس زاوية الضغط (2) في المستوي المتعامد مع محور الترس و (2) يتم قياس زاوية الضغط (2) في مستوي متعامد مع السنة. أنظر الأشكال (2) و (3).

(1) إذا تمَّ قياس زاوية الضغط في مستوى متعامد مع محور الترس، تكون المكوِّنات كالآتي: (الشكل (2)).

. $F_{t} = M_{t}/r$ القوة المماسية /a

 $.F_r = F_t \tan \phi$ (separating force) القوة الانفصالية /b

 $.F_a = F_t \tan \alpha$ (Thrust force) قوة دفعية /c

حيث: r = نصف قطر الخطوة للترس.

 ϕ = زاوية الضغط مقاسة في مستوى متعامد مع محور الترس.

الترس. وزوية الحلزون مقاسة من محور الترس.

(2) إذا تم قياس زاوية الضغط في مستوي متعامد مع السنة، تكون المكونات كالآتي:- (الشكل (3)).


 $F_t = M_t/r$ القوة المماسية، /a

$$F_r = \frac{F_t \tan \phi_n}{\cos \alpha}$$
 القوة الانفصالية، /b

 $F_a = F_t \tan \alpha$ قوة الدفعية /c


حيث: ϕ_n زاوية الضغط مقاسة في مستوى متعامد مع محور السنة.

الترس. خاوية الحلزون مقاسة من محور الترس.



شكل (3)

اتجاه القوة الدفعية يعتمد على اتجاه الدوران ويد أسنان الترس. هنالك أربع امكانيات لاتحادات اليد اليمني واليد اليسرى للتروس الحلزونية باتحادات مختلفة للدوران يتم توضيحها في الشكل (4) أدناه، مع اتجاه الدفع (thrust). عكس اتجاه الدوران للترس القائد سيعكس اتجاه الدفع من ذلك الذي تم توضيحه.




الترس المخروطي ذو السنة المستقيمة: (Straight Tooth Bevel Gear)

مكونات القوة موَّضحة في الشكل (5(a)) أدناه، هي:

.r هذه القوة يتم اعتبارها تعمل عند متوسط نصف قطر الخطوة $F_t = M_t/r$ القوة المماسية، $T_t = M_t/r$

لقوة الانفصالية، ϕ . $F_r = F_t \tan \phi$. حيث ϕ هي زاوية الضغط. يمكن تحليل القوة الانفصالية ϕ . $F_r = F_t \tan \phi$. ومكونة إلى مكونتين؛ مكونة القوة على طول محور عمود البنيون وتسمي بقوة دفع البنيون ϕ . ϕ ومكونة على طول محور عمود الترس وتسمَّى بقوة دفع الترس ϕ .




المكونات الثلاث المتعامدة التبادلية، يتم توضيحها في الشكل ((5(b)) هي:

 M_t تعمل على متوسط نصف قطر الخطوة للبنيون r، حيث M_t هو معرم البنيون. $F_t = M_t/r$ عزم البنيون.

القوة الدفعية للبنيون (thrust)، $F_p = F_t \tan \phi \sin \beta$ (thrust)، القوة الدفعية للبنيون (pitch cone angle)

 $F_{g}=F_{t} an\phi\coseta$ القوة الدفعية للترس، /c



الترس المخروطي الحلزوني (اللولبي):- (Spiral Bevel Gear)

مكونات القوة:-

. القوة المماسية عند متوسط نصف قطر الخطوة r هي $M_{\rm t}$ ميث متوسط نصف قطر الخطوة العزم

القوة الدفعية للبنيون F_p والقوة الدفعية للترس F_g يمكن التعبير عنها بطرق مختلفة اعتماداً على كيفية قياس زاوية الضغط. القوي الدفعية للبنيون والترس، بزاوية الضغط ϕ_n مقاسة في مستوى كيفية قياس زاوية الضغط. القوي الدفعية للبنيون والترس، بزاوية الضغط أ.e.) (اللولب) (غيامت مع السنة يتم توضيحها في الشكل ((6) من a إلي d) ليدٍ مختلفة للحلزون (اللولب) (اللولب) اليد اليمني واليد اليسرى) ولاتجاهات مختلفة للدوران. الرموز هي:


. القوة الدفعية للبنيون؛ $F_{\rm g}$ = القوة الدفعية للترس.


.r ، القوة المماسية التي تسبِّب العزم عند متوسط نصف القطر F_{t}


السنة مقاسة في مستوى متعامد مع السنة. ϕ_n


(Pinion pitch angle) . زاوية خطوة مخروط البنيون β

(Pinion spiral angle). وزاویة حلزون (لولب) البنیون γ










زاوية الحلزون (اللولب) يتم مقاسها كما موضَّح في الشكل (7) أدناه



إذا كانت القوي موجبة يتم توجيهها كما موضّع في الشكل (7)؛ إذا كانت سالبة يتم توجيهها في الاتجاه المعاكس لذلك الموضّع في الشكل (7).

إذا تمَّ قياس زاوية الضغط ф في مستوي متعامد مع عنصر خطوة المخروط، فيتم تغيير المعادلات المعطاة مع الشكل بتعويض ،

$$\tan \phi = \tan \frac{\phi_n}{\cos \gamma}$$

التروس الدودية: - (Worm Gearing)

المكونات المتعامدة التبادلية لمحصلة القوة التي تعمل بين الدودة والترس الدودي هي:

العزم على الدودة، M_t ، حيث $F_{t(worm)} = M_t$ القوة المماسية على الدودة، $F_{t(worm)} = M_t / r_w$ (1) العزم على الدودة، r_w = نصف قطر خطوة الدودة.

$$F_{t(gear)} = F_{t(worm)} \left(\frac{1 - f \tan \alpha / \cos \phi_n}{\tan \alpha + f / \cos \phi_n} \right)$$
 (2)

دىث،

 $F_{t(gear)} = 1$ القوة المماسية على الترس الدودي

f = fمعامل الاحتكاك

 $\alpha = (2)$ التقدم للدودة (التي هي مثل زاوية الحلزون للترس الدودي)

يتم ايجاد زاوية التقدم للدودة من $\tan \alpha = lead/(\pi D_w)$ حيث التقدم (الخطوة) عدد اللوالب مضروباً في الموديول المحوري للدودة و D_w هو قطر الخطوة للدودة. لاحظ أنَّ الموديول المحوري للدودة يكون مساوياً للخطوة الدائرية للترس الدودي.

 $\phi_n=$ السنة معامد مقاسة في مستوي متعامد مع السنة زاوية الضغط المتعامد مقاسة في مستوي

(عادة $^{\circ}$ $^{14\frac{1}{2}}$ للولب مزدوج و $^{\circ}$ للولب ثلاثي أو رباعي)

$$F_r = F_{t(gear)} = \left(\frac{\sin\phi_n}{\cos\phi_n\cos\alpha - f\sin\alpha}\right) = F_{t(worm)}\left(\frac{\sin\phi_n}{\cos\phi_n\sin\alpha + f\cos\alpha}\right)$$
(3)

حيث F_r هي القوة الانفصالية.

الشكل (8) أدناه يوضِّح القوى لاتجاهات مختلفة للدوران ويد اللولب الدودية. زاوية الضغط ϕ مقاسة في مستوى مقاسة في المستوى الذي يحتوى على محور الدودة يتم ربطها بزاوية الضغط ϕ_n مقاسة في مستوى متعامد مع لولب الدودة بالعلاقة $\tan \phi_n/\cos \alpha$.

Case I

Driver: Worm (Right Hand)

Rotation


Ft(gear)


Ft(worm)


Ft(gear)

Rotation

(8(a)) کش







القوى في متسلسلات التروس الكواكبية:- (Forces in Planetary Gear Trains)

يتم الحصول عليها بتطبيق المعادلات الأساسية للميكانيكا.

المسائل التي تواجهنا في التروس الكواكبية بدوائر تحكم فرعية هي القدرة التدويرية (power)، التي يمكن أن تكون أقل أو أكبر من قدرة الدخل. تصميم مثل هكذا نظام يمكن تبسيطه بتطبيق معادلات مناسبة. الشكل (9) أدناه يوضِّح نظام ترس كواكبي اعتباطي بدائرة تحكم فرعية. نسبة القدرة التدويرية يتم اعطاؤها به ،

$$\gamma = \frac{r(1-R)}{1-r}$$

حيث، $r=\omega_1/\omega_3$ ، $r=\omega_2/\omega_1$ ، و $m=\omega_1/\omega_3$ و $m=\omega_1/\omega_3$ ، $m=\omega_2/\omega_1$ حيث، $m=\omega_1/\omega_3$ ، $m=\omega_1/\omega_3$ ، $m=\omega_1/\omega_3$ د 2 كما يتم تعريفها أدناه.

أعزل العناصر الأساسية الثلاث للترس الكواكبي، كما موضَّح في الشكل (10).

يتم تعريف العنصر (3) كذلك العنصر الدَّوار المسقط من الترس الفرقي مباشرة إلي النظام الخارجي (الترس في المثال التوضيحي) الذي ليس له اتصالاً مع دائرة التحكُم. في بعض الحالات سيكون العنصر 3 هو الذراع؛ في حالات أخرى يمكن أن يكون أحد الترسين الذي يسقط من الترس الفرقي.

العنصر 1 سيكون دائماً هو ذلك العنصر المسلط من الترس الفرقى إلي خارج النظام، الذي يكون موصلاً إلى العنصر الدوَّار 2 بواسطة دائرة تحكم فرعية.


العنصر 2 سيكون دائماً هو ذلك العضو الذي ينقل القدرة إلي أو من الترس الفرقي من أو إلي دائرة التحكم الفرعية، ولكنه لا ينقل قدرة مباشرة إلي أو من خارج النظام. بالتالي، الترس C هو العنصر 3، والذراع هو العنصر 1، الترس B هو العنصر 2، والذراع هو العنصر 1 للمثال المختار.

القدرة التدويرية، Pcir. هي


$$P_{cir.} = \gamma P_3$$

حيث γ يتم تعريفها عاليه، P_3 هي القدرة خلال العنصر γ

القدرة التدويرية هي القدرة في دائرة التحكم الفرعي، العنصر 2.



شكل (9)



مسائل محلولة:


المعشَّق المعشَّق عدل بقطر 10 لديه عزم مقداره 200 10 مسلط عليه. يكون قطر الترس المعشَّق F_r بنيون عدل بقطر F_r ووضِّى مكانهما. F_t والقوة الانفصالية F_r ووضِّى مكانهما.

الحل:

$$F_t = M_t / r = 200 / 0.05 = 4000 \text{N}$$

$$F_r = F_t \tan \phi = 4000 \tan 20^\circ = 1456 \text{N}$$

يتم توضيح القوى في الشكل (11) أدناه. لاحظ أنَّ القوة المماسية على البنيون تسبِّب عزماً لموازنة العزم المسلَّط، ويتم توجيه القوة الانفصالية للبنيون في اتجاه مركز البنيون.



2/ بالرجوع للشكل (12)، يستقبل الترس العدل A قدرة مقدارها 3kW بسرعة 600rev/min خلال عموده ويدور في اتجاه دوران الساعة. الترس B هو ترس وسيط (idler) والترس عموده الترس المقود. تكون الأسنان °20 بعمق كامل (دوائر الخطوة يتم توضيحها في الرسم). حدِّد (1) العزم الذي يجب نقله بكلا العمودين، (2) الحمل على السنة الذي يتم به تصميم كلا الترسين، (3) القوة المسلطة إلي العمود الوسيط (idler shaft) كنتيجة لأحمال سنة الترس.

الحل:

$$D_A = 35 \times 6 = 210 \text{ mm}$$
 : قطار الترس (a)

 $D_B = 65 \times 6 = 390 \text{ mm}$

 $D_C = 45 \times 6 = 270 \text{ mm}$

(b) العزم على الترس A،

$$T_A = (3000 \times 60)/(600 \times 2\pi) = 47.8N.m$$

 $T_{\scriptscriptstyle B}=0$ الترس B، الترس

 $T_{C} = 47.8 \times 45/35 = \underline{61.4}N.m$ ، C العزم على الترس

حيث يدور الترس C بسرعة c ديث يدور الترس


$$F_{t} = \frac{M_{t}}{r} = \frac{47.8}{0.105} = \frac{434}{V}$$
 (C)


 $F_r = F_t \tan \phi = 434 \tan 20^\circ = \underline{158} N$ ، A القوة الانفصالية على الترس

- (d) نفس القوة المماسية والقوة الانفصالية تحدث بين التروس B و B وبين التروس B و C، في الاتجاه الموضَّح.
 - (e) الحمل على السنة الذي يجب بواسطته تصميم كلا الترسين هو 434N.

(f) القوة المسلطة على العمود الوسيط للترس B هي المجموع المتجهي للقوى المسلطة على الترس B بالترسين A و C:

$$F_B = \sqrt{2(434 + 158)^2} = 837 N$$





نبذة عن المؤلف:



أسامة محمد المرضي سليمان وُلِدَ بمدينة عطبرة بالسودان في العام 1966م. حاز على دبلوم هندسة ميكانيكية من كلية الهندسة الميكانيكية – عطبرة في العام 1990م. تحصّل أيضاً على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا – الخرطوم في العام 1998م ، كما حاز على درجة الماجستير في تخصص ميكانيكا المواد من جامعة وادي النيل – الماجستير في تخصص ميكانيكا المواد من جامعة وادي النيل –

عطبرة في العام 2003م ودرجة الدكتوراه من جامعة وادي النيل في العام 2017م. قام بالتدريس في العديد من الجامعات داخل السودان، بالإضافة لتأليفه لأكثر من ثلاثين كتاباً باللغة العربية ولعشرة كتب باللغة الإنجليزية بالإضافة لخمسين ورقة علمية منشورة في دور نشر ومجلات عالمية إلى جانب إشرافه على أكثر من ثلاثمائة بحث تخرج لكل من طلاب الماجستير، الدبلوم العالي، البكالوريوس، والدبلوم العام. يشغل الآن وظيفة أستاذ مساعد بقسم الميكانيكا بكلية الهندسة والتقنية – جامعة وادي النيل. بالإضافة لعمله كاستشاري لبعض الورش الهندسية بالمنطقة الصناعية عطبرة. هذا بجانب عمله كمدير فني لمجموعة ورش الكمالي الهندسية لخراطة أعمدة المرافق واسطوانات السيارات والخراطة العامة وكبس خراطيش الهيدروليك.